

# TF 卡烧录方法


## 一、概述

本文档适合 TF 烧录或升级，适合产品门口机及 IPC 相关产品  
适合开发和生产人员

## 二、制作烧录卡



- 1) 打开软件
- 2) 插入 TF 卡（文件系统支持 FAT32 格式）
- 3) 选择固件 -> 量产卡（模式）->烧录 （如图 1）



(图 1)

## 三、烧录

- 1) 插入制作好的烧录卡，机器上电，烧录过程中，指示灯会慢闪，成功后停止闪灯（如果烧录失败指示灯快闪，请重新制作烧录卡再重新烧录）。
- 2) 烧录成功后，拔出 TF 卡，再重新上电。

**注：如需烧录 UUID 设备请查看《涂鸦 UUID 烧录方法》**